







PŁYTKA PANEWKOWA  
TYTAN




| L(mm) | W(mm) | Nr Kat.               |
|-------|-------|-----------------------|
| 17    | 7,5   | <b>80-1-25-255-17</b> |
| 20    | 8,5   | <b>80-1-25-255-20</b> |
| 23    | 9,8   | <b>80-1-25-255-23</b> |
| 26    | 11,0  | <b>80-1-25-255-26</b> |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>Wkręty korowe samogwintujące Ø 1.5</p>  <p>Ø 1.1</p> <p>L(mm) REF</p> <p><b>T4</b> 6,7,8...16 <b>80-1-01-330-L</b></p> <p>16,18,20...30</p>   | <p>WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-101-10</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70</p>  | <p>Wkręty korowe samogwintujące Ø 2.0</p>  <p>Ø 1.5</p> <p>L(mm) REF</p> <p><b>T6</b> 4,5,6...12 <b>80-X-01-282-L</b></p> <p>14,16,18...38</p> <p>L(mm) REF</p> <p>6,7,8...16 <b>80-X-01-45-L</b></p> <p>16,18,20...30</p> | <p>WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-191-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ</p> <p>Ø S1.5 80-28-5-2</p> <p><b>T6</b> T6 80-43-268-T6.115</p> |
|   | <p>Wkręty blokowane samogwintujące Ø 1.5</p>  <p>Ø 1.1</p> <p>L(mm) REF</p> <p><b>T4</b> 4,5,6...15 <b>80-1-01-329-L</b></p> <p>16,18,20...30</p> |  | <p>WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-44-06-15</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-101-10</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70</p>   |
| <p>Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 1.5</p>  <p>Ø 1.1</p> <p>L(mm) REF</p> <p><b>T4</b> 4,5,6...16 <b>80-1-01-381-L</b></p> <p>16,18,20...30</p> | <p>WIERTŁO Ø1.1 80-40-23-11.93.AO</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-44-07-15</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-101-10</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-270-T4.70</p>  | <p>Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.0</p>  <p>Ø 1.5</p> <p>L(mm) REF</p> <p><b>T6</b> 6,7,8...13 <b>80-X-01-380-L</b></p> <p>14,16,18...30</p>   | <p>WIERTŁO Ø1.5 80-4-40-03-15</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-212-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T6.115</p>   |


### PŁYTKA PANEWKOWA TYTAN



| L(mm) | W(mm) | Nr Kat.               |
|-------|-------|-----------------------|
| 23    | 10    | <b>80-1-25-256-23</b> |
| 30    | 12,5  | <b>80-1-25-256-30</b> |
| 36    | 15    | <b>80-1-25-256-36</b> |



### PŁYTKA PANEWKOWA TYTAN



| L(mm) | W(mm) | Nr Kat.               |
|-------|-------|-----------------------|
| 42    | 17    | <b>80-1-25-257-42</b> |
| 46    | 19    | <b>80-1-25-257-46</b> |
| 50    | 21    | <b>80-1-25-257-50</b> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p><b>Wkręty korowe Ø 3.5 samogwintujące</b><br/>Ø 2.5 REF</p> <p><b>T15</b> L(mm) REF<br/>8,10,12...70 <b>80-X-01-221-L</b><br/>75,80,85...90</p> <p>L(mm) REF<br/>8,10,12...70 <b>80-X-01-51-L</b><br/>75,80,85...90</p> | <p>WIERTŁO Ø2.5</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-191-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ</p> <p>● S2.5 80-28-5-3<br/>● T15 80-43-268-T15.115</p> | <p><b>Wkręty blokowane Ø 3.5 samogwintujące</b><br/>Ø 2.7 REF</p> <p><b>T15</b> L(mm) REF<br/>10,12,14...60 <b>80-X-01-223-L</b><br/>65,70,75...95</p> <p>L(mm) REF<br/>10,12,14...60 <b>80-X-01-11-L</b><br/>65,70,75...95</p> | <p>WIERTŁO Ø2.7</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-74-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ</p> <p>● S2.5 80-28-5-3<br/>● T15 80-43-268-T15.115</p> |
| <p><b>Wkręty korowe Ø 2.4 samogwintujące</b><br/>Ø 1.8 REF</p> <p><b>T8</b> L(mm) REF<br/>8,10,12...40 <b>80-X-01-240-L</b></p> <p>L(mm) REF<br/>8,10,12...60 <b>80-X-01-239-L</b></p>                                     | <p>WIERTŁO Ø1.8</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-192-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ</p> <p>● S2.5 80-28-5-3<br/>● T8 80-43-268-T8.115</p>   | <p><b>Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 3.5</b><br/>Ø 2.7 REF</p> <p><b>T15</b> L(mm) REF<br/>10,12,14...60 <b>80-X-01-322-L</b><br/>65,70,75...95</p>   | <p>WIERTŁO Ø2.7</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-03</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T15.115</p>                                  |
| <p><b>Wkręty blokowane Ø 2.4 samogwintujące</b><br/>Ø 1.8 REF</p> <p><b>T8</b> L(mm) REF<br/>8,10,12...40 <b>80-X-01-208-L</b></p> <p>L(mm) REF<br/>8,10,12...40 <b>80-X-01-200-L</b></p>                                  | <p>WIERTŁO Ø1.8</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-49-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ</p> <p>● S2.5 80-28-5-3<br/>● T8 80-43-268-T8.115</p>    | <p><b>Wkręty blokowane Ø 2.7 samogwintujące</b><br/>Ø 2.0 REF</p> <p><b>T8</b> L(mm) REF<br/>10,12,14...60 <b>80-X-01-209-L</b></p> <p>L(mm) REF<br/>8,10,12...60 <b>80-X-01-201-L</b></p>                                      | <p>WIERTŁO Ø2.0</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-74-00</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ</p> <p>● S2.5 80-28-5-3<br/>● T8 80-43-268-T8.115</p>   |
| <p><b>Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.4</b><br/>Ø 1.8 REF</p> <p><b>T8</b> L(mm) REF<br/>8,10,12...40 <b>80-X-01-298-L</b></p>  | <p>WIERTŁO Ø1.8</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-01</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115</p>                                    | <p><b>Wkręty blokowane zmiennokątowe Ø 2.7</b><br/>Ø 2.0 REF</p> <p><b>T8</b> L(mm) REF<br/>10,16,18...40 <b>80-X-01-325-L</b></p>  | <p>WIERTŁO Ø2.0</p> <p>PROWADNIK WIERTŁA 80-4-57-171-02</p> <p>RĘKOJEŚĆ 80-28-5-1</p> <p>TRZPIEŃ 80-43-268-T8.115</p>                                   |